

Инструкция для пользователей принтера Cactus Micro C1

Здесь хранятся последние данные на которые можно опираться со всеми последними актуальными изменениями.

Оглавление документа

- 1. Инструкция для пользователей принтера Cactus Micro C1
- 1.1. Введение
- 1.2. Правовые аспекты
- <u>1.2.1. Гарантия на продукт</u>
- 1.2.2. Общие положения
- 1.2.3. Отказ от ответственности
- 1.3. Безопасность и стандарты
- <u>1.3.1. Производитель</u>
- 1.3.2. Радио- и телевизионные помехи
- <u>1.4. Об изделии Cactus Micro C1</u>
- <u>1.5. Начало работы</u>
- 1.5.1. Комплектность для установки
- 1.5.2. Извлечение Cactus Micro C1 из упаковки и сборка
- 1.5.3. Установка драйверов
- <u>1.5.4. Установка и настройка ПО</u>
- 1.5.4.1. Repetier-Host
- 1.5.4.2. Cura
- <u>1.5.4.3. Simplify3D</u>
- 1.5.5. Настройки для других слайсеров
- 1.5.6. Удаление транспортировочного фиксатора
- <u>1.5.7. Калибровка оси Z</u>
- 1.5.8. Заправка и извлечение материала
- <u> 1.5.9. Компенсации</u>

Введение

Данное руководство пользователя поможет вам подобрать нужное направление работы с 3D-принтером Cactus Micro C1. Прибор Cactus Micro C1 предназначен для работы с экологичным термопластиком PLA, который производится из кукурузы или сахарного тростника. Оптимальных результатов можно достичь экспериментальным путем. Поэтому так важно уделить время изучению своего нового прибора.

В этом руководстве описано, как проводить предварительную настройку 3D-принтера и подготавливать его к запуску. К концу документа вы получите все необходимые знания для начала успешной работы. Мы очень рады приветствовать вас в сообществе владельцев Cactus Micro C1. Приступим к делу!

Правовые аспекты

Гарантия на продукт

На данный 3D-принтер Cactus Micro C1 распространяется ограниченная гарантия. Условия гарантии приведены на странице <u>http://cactus-russia.ru/support/support_cactusmicroc1</u>.

Общие положения

Вся информация в этом руководстве пользователя («Руководство») может быть изменена в любое время без уведомления и предоставляется только для удобства пользователей. Компания Cactus оставляет за собой право модифицировать или изменить данное руководство по своему личному усмотрению в любое время и не обязуется вносить изменения, обновления, улучшения или другие дополнения в данное руководство. За актуальной информацией обращайтесь в службу поддержки Cactus. Для защиты служебной и конфиденциальной информации и/или коммерческой тайны компании Cactus некоторые аспекты технологии Cactus в данном руководстве описаны в обобщенном виде.

Отказ от ответственности

Компания Cactus не гарантирует точности или полноты информации, продуктов или услуг, описанных в этом руководстве, и не принимает на себя ответственности за возможные типографские, технические или любые другие неточности в данном Руководстве. Оно предоставляется «как есть» без какой-либо явной или подразумеваемой гарантии, в том числе гарантии товарной пригодности, соответствия конкретной цели или не нарушения прав на интеллектуальную собственность. В связи с использованием вами данного руководства компания Cactus не несет перед вами ответственности за какие-либо убытки, в том числе за прямые, экономические, специальные, вторичные, случайные, штрафные или косвенные убытки (включая потерю прибыли/ данных или упущенную выгоду), даже если компании Cactus было известно о возможности таких убытков. Компания Cactus не несет никакой ответственности за любой ущерб, в том числе вирусы или вредоносные программы, которые могут попасть на ваш компьютер, телекоммуникационное оборудование или другую собственность в результате загрузки любой информации или материалов, связанных с данным руководством. Предыдущие исключения не относятся к случаям, соответствующим закону.

Безопасность и стандарты

Производитель

АО «Киберон групп» Россия, 191119, Лиговский проспект 92Г, пом. 1-Н

Радио- и телевизионные помехи

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотные волны. Оно может вносить помехи в сигналы радиосвязи, если его установка или эксплуатация выполняются без учета инструкций.

Невозможно гарантировать в каждом отдельном случае, что помехи не возникнут. Если оборудование вносит помехи в радио- или телевизионные сигналы (это можно выяснить, выключив и снова включив оборудование), попытайтесь избавиться от них, выполнив одно или несколько следующих действий: Измените направление или место установки оборудования.

Увеличьте расстояние между оборудованием.

Подключите оборудование к розетке другой сети.

Внесение любых изменений в данное оборудование ведет к лишению вас права на гарантийное обслуживание.



- Внимание! Настольный 3D-принтер Cactus Micro C1 работает при высокой температуре. Всегда давайте экструдеру 3D-принтера Cactus Micro C1 охладиться, прежде чем извлекать платформу для печати из принтера.
- Внимание! Принтер Cactus Micro C1 имеет движущиеся детали, взаимодействие с которыми может привести к травме. Никогда не прикасайтесь к движущимся частям принтера Cactus Micro C1 во время его работы.
- Внимание! Существует опасность поражения электрическим током. Cactus Micro C1 не предназначен для ремонта пользователем.
- Осторожно! Не оставляйте работающий прибор Cactus Micro C1 без присмотра. Осторожно! Не осуществляйте печать с использованием материалов, которые не были одобрены компанией Cactus для работы с Cactus Micro C1.
- Осторожно! Электрическая розетка должна располагаться рядом с принтером и быть легкодоступной.
- Осторожно! При аварийной ситуации следует отключить принтер Cactus Micro C1 от электрической сети.
- Осторожно! Во время печати принтер Cactus Micro C1 расплавляет пластик. При этом может появиться запах пластика. Cactus Micro C1 следует устанавливать в хорошо проветриваемом месте.
- Осторожно! Запрещено демонтировать сопло экструдера принтера Cactus Micro C1 и отключать принтер Cactus Micro C1 во время печати или сразу после нее. Всегда дожидайтесь полного остывания экструдера перед извлечением сопла из экструдера принтера Cactus Micro C1 или отключением принтера.
- Осторожно! Не смотрите напрямую на работающие светодиодные компоненты. Осторожно! Дети до 12 лет должны использовать оборудование в сопровождении взрослых.
- Осторожно! Необходимо обеспечить среду с минимальным содержанием пыли. Некоторые виды пыли и сухих порошков способствуют выработке при трении статического электричества, что может создать опасность возгорания.



Принцип работы 3D принтера Cactus Micro C1

Настольный принтер Cactus Micro C1 предназначен для создания сплошных трехмерных объектов из расплавленного ПЛА-материала Cactus PLA PRO. Сначала воспользуйтесь одной из рекомендуемых программ (RepetierHost, Cura, Simplify3D) для преобразования файлов систем 3D-проектирования. STL) в инструкции (GCode) для принтера Cactus Micro C1. Затем посредством компьютера и одной из рекомендуемых программ передавайте эти инструкции в принтер Cactus Micro C1 с помощью USB-кабеля.

Принтер Cactus Micro C1 расплавляет ПЛА-материал Cactus PLA PRO и выдавливает его тонкой нитью на рабочую пластину, формируя требуемый объект слой за слоем. В рабочей камере ПЛА-материал медленно остывает, что позволяет предотвратить деформацию. Такая технология 3D-печати называется моделированием методом наплавления (FDM).

Начало работы

Комплектность для установки

В комплекте с принтером Cactus Micro C1 есть все необходимое для начала работы, включая катушку ПЛА-материала Cactus PLA PRO, USB-кабель, катушкодержатель и блок питания. Чтобы заказать дополнительный ПЛА-материал, перейдите на сайт <u>http://cactus-russia.ru</u>

- Паспорт изделия
- Руководство пользователя по работе с 3D принтером Cactus Micro C1
- Гарантийный талон
- Коробка с пла-материалом Cactus PLA PRO (750 гр.)
- Блок питания (входное напряжение 110/220 вольт, выходное напряжение 12 вольт)
- USB-кабель А-В

- Катушкодержатель
- Трубка PFTE с держателем

Извлечение Cactus Micro C1 из упаковки и сборка

Распаковка



- Аккуратно распакуйте упаковку и извлеките принтер из упаковочного материала.
- Извлеките верхние амортизирующие листы из коробки.
- Извлеките принтер из упаковки.
- Достаньте из транспортировочного бокса комплектную коробку с материалом Cactus PLA PRO и коробку дополнительной комплектации.
- Удалите транспортировочные фиксаторы, потянув их в направлении стрелок. Сохраните фиксаторы, так как они могут понадобиться при перевозке Cactus Micro C1.



Сборка

1. Согните боковины подставки как показано на рисунке





2. Присоедините PTFE трубку к подставке Cactus Micro C1





3. Установите катушкодержатель присоединив его к стенке Cactus Micro C1. Вставьте подставку в Cactus Micro C1 слегда под углом, сначала зацепите подставку левым ушком, затем опустите правую часть вниз, и зацепите подставку правым ушком как показано на картинке.





4. Подсоедините PTFE трубку к экструдеру.



- 5. Подсоедините USB кабель к включенному компьютеру а затем к принтеру.
- 6. Подключите блок питания к принтеру Cactus Micro C1.



6. Подключите блок питания к электрической сети.

7. Логотип на передней панели начнет светится, что будет означать успешное подключение принтера к сети.

8. Протяните нить пластика через PTFE трубку к экструдеру, а затем установите катушку с пластиком на подставку.



При первом включении Cactus Micro C1 вам необходимо будет произвести установку необходимого ПО и драйверов.

В ходе этого процесса вы впервые подключите принтер Cactus Micro C1 к компьютеру посредством USB и произведете первые действия через программу управления.

В процессе настройки вы научитесь калибровке принтера и загрузке материала. После этого вам будет предложено распечатать тестовую модель которую вы сможете сказать с официального сайта.

Установка драйверов

Скачайте драйвера с сайта <u>http://cactus-russia.ru/support/support_cactusmicroc1</u>

Драйвер



Скачать для Windows Скачать для Linux 32 Скачать для Linux 64 Скачать для Linux ARM Скачать для macOS

Выберите Вашу операционную систему и установите весь пакет драйверов.

Для пользователей MacOS не требуется установка драйверов и можно сразу переходить к установке слайсера.

Установка и настройка ПО

Cactus Micro C1 умеет работать в любом открытом слайсере для FDM печати. Ниже мы рассмотрим подключение и использование самых популярных слайсеров.

Комманда Cactus Micro C1 рекомендует использовать слайсер Simplify3D, так как он показал самые лучшие результаты.

Repetier-Host



Зайдите на официальный сайт программы RepetierHost - <u>https://www.repetier.com/download-now/</u> и скачайте и установите дистрибутив программы для вашей операционной системы Windows, Linux или Mac OSX.

После успешной установки загрузите профайл для принтера Cactus Micro C1 с официального сайта в разделе поддержки <u>http://cactus-russia.ru/support/support_cactusmicroc1</u>

Профили для печати



Другие

Добавьте профайл в RepetierHost. Для этого, в меню справа, нужно выбрать вкладку "Слайсер", выбрать из списка Slic3r, и нажать "Конфигурация".

(> Слайси	нг с Slic3	r
лайсер: Slic3r		•	Manager Фигурация
астройка печати:	CM		•
астройки принтера	CM		•
астройки прутка			
кструдер 1:	СМ		•
Try to preserve m	iodel positions тройки Slic3r		
Г] Полу	чить текущие настр	ойки печати	1
Включить подд Включить охла:	ержки кдение		
Высота слоя:	.2	nm	20%
Плотность заполне	ни		
Узор заполнения:	honeycomb	*	
Плотность заполне	HUI rectilinear	-	
Slic3r это отдельная i Iля получения болен http://www.slic3r.org	трограмма, которая т подробной инофрм	чожет быть запущена ации посетите веб-стр	самостоятельно. аницу:

В открывшемся окне нажать File - Load Config... и выбрать скачанный профайл. Так же File - Load Config Bundle... и выбрать вторую часть профайла.

9	Slic3r						\times
File	Window Help						
	Load Config	Ctrl+L					
	Export Config	Ctrl+E					
	Load Config Bundle			0.2			
	Export Config Bundle		the	0.2	mm or %		
	Quick Slice	Ctrl+U	110	0.2			
	Quick Slice and Save As	Ctrl+Alt+U					
	Repeat Last Quick Slice	Ctrl+Shift+U					
	Slice to SVG	Ctrl+G		1	(minimum)		
	Repair STL file						
	Preferences	Ctrl+,	IIs				
	Quit			Top: 1	Bottom:	1	
		Quality (slo Extra perim Avoid cross Detect thin Detect brid	wer slicing) eters if needed: iing perimeters: walls: ging perimeters:				
		Advanced Seam posit External per	ion: rimeters first:	Nearest ~			
		<					>

После этого, нам необходимо выставить настройки Cactus Micro C1 в самом Repetier-Host. Для этого зайдите во вкладку "Конфигурация - Настройки принтера". В открывшемся окне, во вкладках "Соединение", "Принтер", и "Размеры" проставьте параметры, как указано на картинках:

Настройки принтера

Принтер:	CyberMic	no					- 💼	
Соединение	Принтер	Экструдер Ра	змеры С	крипты	Расшир	ренные		
Соеденение:	После	едовательное соед	инение 🔻				C	правка
Примечани рекоменду "Справка"	ю: У вас ем испо для пол	: есть установка льзовать разъе учения дополнит	на Repel м Repetie гельной и	ier-Sen -Servei нформа	ver. Мы г вместо ации.	настояте). Нажми	ально пе кнопк	y .
Порт:		Auto	-					
Скорость в бо	дах:	250000	-					
Протокол пере	едачи:	Автоопределение	•					
Сброс при АО:		Отправить коман,	ду АО и пер	еподклю	очится		•	
Размер кэша:		127		1				
Communication	Timeout:	40		[s]				
🗌 Коммуник	ация типа	а прием-передача (Г	После ОК т	олько от	правка)			
Настройки пр Они сохраняк Чтобы создат Новый принте	оинтера во отся при к по новый г ер будет и	егда соответствук (аждом шелчке по) принтер, введите и (спользовать после	от выбраної кнопке ОК і мя для приі едние выбр	му принт или Приг нтера и ц анные на	теру. менить. шелкните астройки	Примени	ть.	
				C)K	Примен	ить	Отмена

Настройки принтера

Принтер:	CyberMicr	0				- 💼
Соединение	Принтер	Экструдер	Размеры	Скрипты	Расширенные	
Скорость пе	еремещения	:	3000		[mm/min]	
Скорость о	си Z:		42		[mm/min]	
Manual Extra	usion Speed:		2		8	[mm/s]
Manual Retr	action Speed	ł:	8		[mm/s]	
Температур	оа экструдер	ра <mark>(</mark> нач.):	210		°C	
Температур	ра стола (на	4.):	0		°C	
Контрол Удалят Проверка к Позиция па Отправи Откл. эк Откл. ма Доб. к врем Перевернут	пь температ ь M105 запр аждые 3 се рковки: X: ть ЕТА на д струдер пос оторы после ени печати ь направлен	ур стола и эко юсы из журн. кунды. 0 исплей принте пре завершения завершения 8 ие управления	трудера Y: 0 пра я [%] а для X	Z ми □ Па ☑ От ☑ На	н: 0 арковать после зав пкл. термо-стол пос а принтере установи Ось Z	[mm] ершения ле завершения пена SD карта Г Flip X and Y
				0	К Примен	ить Отмена

Настройки принтера

parrop.	o		• 💼
Соединение Принтер	Экструдер Размеры	Скрипты Расширенные	
Гип принтера: Кла	оссический принтер	•	·
Начало X: Min		Начало Ζ: Міп	•
Мин. Х 0	Макс. Х 110	Слева: 0	
Мин. Ү 0	Макс. Ү 100	Спереди: 0	
Ширина области печати:	110	mm	
лубина области печати:	100	mm	
Высота области печати:	110	mm	
A-			
	F		
	E	:	
	E	:	
	E	E	
	E	:	

Нажмите кнопку "Применить". Repetier-Host готов к работе.

Cura



Скачайте последнюю версию Cura с официального сайта: <u>https://ultimaker.com/en/products/cura-software</u> (на данный момент актуальная версия 2.5.0). Установите Cura на свой компьютер. В настройках можно поставить русский язык. Для этого потребуется перезапуск программы.

После установки и первого включения необходимо добавить новый принтер, выберете "Custom FDM printer" и назовите его Cactus Micro C1.

 > Ultimaker > Custom © Custom I > Other 	FDM printer	
Имя принтера:	CyberMicro	Добавить принтер

Далее впишите параметры принтера как на картинке:

Параме	етры принте	ера				
Пожалуйста,	введите правильные п	араметры для вашего п	ринтера:			
Параметры	принтера		Параметры гол	овы		
Х (Ширина) Y (Глубина) Z (Высота) Форма стола Hoль в цек Harpeваем Вариант G-ко,	110 100 110 Rectangular • нтре стола ый стол Да RepRap (Marli	MM MM MM	Х минимум Ү минимум Х максимум Ү максимум Высота портала Диаметр сопла	20 10 10 10 999999999999999 0.4	MM MM MM MM MM	
Начало G-код G28	a		Конец G-кода M104 S0 M140 S0 ;Retract the f G92 E1 G1 E-1 F300 G28 X0 Y0 M84	filament		
				Назад	Завершить	Отмена

После этого, скачайте профиль Cura для Cactus Micro C1 с сайта <u>http://cactus-russia.ru/support/support_cactusmicroc1</u>

Профили для печати



Другие

Теперь нам необходимо добавить профиль в Cura. Зайдите в "Параметры - Профиль - Управление профилями...".



И нажмите "Import"

Общее Параметры Принтеры Материалы	Профили Активировать Дублировать Удалить	Переименовать Импорт Экспорт
Профили Плагины	Принтер: CyberMicro	Normal Quality
Плагины	Защищённые профили Low Quality <i>Normal Quality</i> High Quality	Обновить профиль текущими параметрами Сбросить текущие параметры Ваши текущие параметры совпадают с выбранным профилем. Общие параметры Параметр Профиль Текущий Единиц

Не забудьте активировать профиль после добавления. Для этого выберете профиль, и нажмите кнопку "Активировать".

Общее Параметры Принтерн	Профили						
Материалы	Актизировать Дублировать Удалить	Переименовать Импорт	Экспор	т			
Профили Плагины	Принтер: CyberMicro	CyberMicro-Cura2.5.0_Profile					
	Защищённые профили Low Quality Normal Quality High Quality	Общие параметры					
	Собственные профили	Параметр	Профиль	Единиц	*		
	CyberMicro-Cura2.5.0_Profile	Качество Высота слоя	0.2	mm			
		Высота первого слоя	0.32	mm			
		Ограждение Толщина дна/крышки	1	mm	=		
		Толщина крышки	1	mm			
		Заполнение Плотность заполне	25	%			
		Перекрытие заполн	0.1	mm			
		Материал Начальная темпера	200	°C			
		Конечная температ	200	°C			
		Диаметр	1.75	mm			
		Ποτοκ	95	%			
			1.8	mm			
		Скорость отката	8	mm/s			
		Скорость отката пр	8	mm/s			
		Скорость наполнен	8	mm/s			
		Скорость		22	-		
Стандартные					Закрыть		

Слайсер Cura готов к работе.

Simplify3D



Установите слайсер с официального сайта <u>https://www.simplify3d.com/buy-now</u> Обратите внимание, что слайсер Simplify3D является платным.

Скачайте профиль для Simplify3D для Cactus Micro C1 с сайта <u>http://cactus-russia.ru/support/support_cactusmicroc1</u>

Профили для печати



Другие

Добавьте новый профиль. Для этого зайдите в меню "File - Import FFF profile".



Настройки для других слайсеров

Если Вы пользуетесь слайсером для которых нет профилей на нашем сайте, тогда используйте настройки согласно таблице:

Область печати				
X	110мм			
Υ	100мм			
Ζ	110мм			
Настройки экструдера				
Ретракт	1.8мм			
Скорость ретракта	8мм/сек			
Диаметр сопла	0.4мм			
Коэффициент подачи	0.97			
Температура	200C			
Обдув модели	0% первый слой, 100% второй и последующие слои			
Скорости				
Скорость печати контуров	30мм/сек			
Скорость заполнения	30мм/сек			
Скорость перемещения	40мм/сек			
Скорость печати поддержек	30мм/сек			
Скорость печати остальных элементов	30мм/сек			
Остальные настройки				
Заполнение	Не меньше 25%			
Толщина слоя	0,1-0,25мм			
Толщина периметра	2-4 прохода			
Толщина низа/верха модели	5 слоев			
Обязательно используйте Raft (подложку)				

Удаление транспортировочного фиксатора

В 3D принтер Cactus Micro C1, при перевозке устанавливается транспортировочный фиксатор, который позволяет избежать повреждений при перевозке. Первым действием после запуска ПО должно быть удаление транспортировочных фиксаторов.

Снимите фиксаторы потянув их в направлении стрелочек.



Сохраните транспортировочный фиксатор так как он может понадобится в том случае если вам нужно будет перевозить принтер.

Калибровка оси Z

3D принтер Cactus Micro C1 уже откалиброван по плоскости Z. Перед первой печатью необходимо выставить нужную высоту сопла относительно рабочего стола.

Для этого установите рабочий стол (magnet pad) в Cactus Micro C1.



Убедитесь что Вы сняли все транспортировочные фиксаторы, установили драйвера и ПО, а так же подключили Cactus Micro C1 к компьютеру и сети.

Крестовой отверткой закрутите на 2 оборота (по часовой стрелке) калибровочный винт оси Z.



Откройте RepetierHost, и во вкладке "Управление" нажмите кнопку "Home Z axis".



Экструдер начнет двигаться вниз, и замрет в 1-2мм над столом.

Подложите лист обычной офисной бумаги (80г/кв.м) под сопло. Задача калибровки заключается в том, что бы лист бумаги с минимальным натягом проходил между соплом и рабочим столом.

Перед любым поворотом калибровочного винта приподнимайте экструдер по оси Z на 2-3мм, во избежания повреждения концевого датчика!

Если лист проходит слишком свободно, возьмите отвертку, и **выкрутите немного калибровочный винт** (против часовой стрелке).

Если лист проходит туго, немного закрутите калибровочный винт (против часовой стрелки).



Когда лист будет легко проходить между соплом и столом, ось Z откалибрована.

Мы рекомендуем производить калибровку перед первой печатью. А так же раз в 1-2 недели, либо если первые слои модели отлипают от рабочего стола, либо сопло начинает тереть рабочий стол.

Заправка и извлечение материала

Перед печатью нам нужно заправить материал в экструдер Cactus Micro C1.

Сначала возьмите катушку с пластиком, заправьте нить в фторопластовую трубку катушкодержателя. Откройте RepetierHost, во вкладке "Управление" выберите температуру 200С.



После того как экструдер разогреется до 200С, нажмите на кнопку "медленная заправка пластика на 100мм".



С небольшим усилием Вставьте конец нити в отверстие сверху экструдера, и подождите пока экструдер захватит пластик и начнет самостоятельно проталкивать его.



Спустя примерно 5-8см из сопла потечет расплавленный пластик. Осторожно! Пластик очень горячий!

Для извлечения материала необходимо сначала разогреть экструдер до 200С, а затем нажать кнопку "медленное извлечение пластика на 100мм".



Экструдер начнет медленно вытягивать нить. Спустя 5-8см нить выйдет сама

Внимание! При извлечении не пытайтесь с силой вытянуть пластик из экструдера, это может привести к его поломке!



Компенсации

Для лучшего качества печати в 3D принтере Cactus Micro C1 должны быть правильно откалиброваны компенсации. Изначально компенсации калибруются при производстве, и нет необходимости калибровать их заново. Однако, в некоторых случаях рассмотренных ниже, мы настоятельно рекомендуем произвести калибровку компенсаций самостоятельно. Это занимает примерно 10-15 минут.

Для чего нужна калибровка компенсаций? Она необходима если качество печати заметно ухудшилось. Если распечатанные модели имеют пропуски в заполнении, а так же круглые детали модели становятся немного угловатыми, это свидетельствует о том, что необходимо выставить компенсации заново.

Прежде чем начинать калибровку компенсаций, убедитесь что в Вашем Cactus Micro C1 правильно

откалибрована ось Z! Для правильной работы, убедитесь что на компьютере установлены драйвера для Arduino а так же RepetierHost.

- 1. Подключите Cactus Micro C1 к компьютеру через USB-кабель.
- 2. Подключите адаптер питания к Cactus Micro C1.
- 3. Откройте управляющую программу RepetierHost.
- 4. Нажмите кнопку "Подсоединить" для подключения Cactus Micro C1 к компьютеру.



5. Перейдите во вкладку "Управление"



- 6. В поле "G-Code" введите следующую команду: M379 X0 Y0 F0.
- 7. После этого введите команду: М500.

8. Разогрейте экструдер, заправьте пластик. Дождитесь пока расплавленный пластик начнет выдавливаться из сопла.

9. Загрузите g-code "KompX.gcode" с нашего сайта: <u>http://cactus-russia.ru/support/support_cactusmicroc1</u> 10. Откройте G-code в RepetierHost. Запустите печать.

11. После окончания печати внимательно посмотрите на получившуюся модель. Компенсация по оси Х может быть от 0,2 до 1,1мм. На распечатанной модели нужно найти точку, где из прямой линии начинается зигзагообразная. Это и будет значение компенсации по Х.



12. Найденное значение компенсации Х необходимо где-нибудь записать.

13. Далее, необходимо проделать те же параметры но для оси Y. Скачайте g-code с нашего сайта <u>http://cactus-russia.ru/support_cactusmicroc1</u> с названием "KompY.gcode". И найдите значения компенсации по аналогии с компенсациями по X. Значения компенсации по Y находятся в диапазоне от 0,5 до 1,4мм.



14. В Repetier Host, в окне "Управление" введите комманду: "М379 X (компенсация по оси X) Y (компенсация по оси Y) F3000". Например: "М379 X0.4 Y0.7 F3000".

- 15. Далее введите команду М500.
- 16. Калибровка компенсации успешно закончена.