TONER KIT INSTALLATION GUIDE

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ТОНЕР-КАРТРИДЖА

The enclosed cartridge is suitable for use in the printers listed on the package.

Данный картридж подходит для использования в печатающих устройствах, перечисленных на упаковке.

IMPORTANT
When using a new toner cartridge, be sure to shake it sufficiently in advance. If not, a failure of the machine may occur.

ВАЖНО
Используя новый тонер-картридж, убедитесь в том, что вы встряхнули его.
В противном случае может произойти сбой аппарата.

How to shake the toner cartridge

1. Tap on the upper part of the toner cartridge 5 or 6 times.
2. Shake the toner cartridge horizontally approximately 10 minutes to uniformly distribute the toner in it.

Как встряхнуть картридж с тонером:

1. **Нанесите 5-6 легких ударов по верхней крышке картриджа.**
2. **Встряхивайте тонер-картридж в горизонтальном направлении примерно 10 минут для равномерного распределения тонера в нем.**



How to clean the separator

1. Open the front cover and then remove the cleaning brush.
2. Pull up the lock lever to open the left cover 1.
3. Clean the separator by moving the cleaning brush from left to right several times along with the separator.
4. Close the left cover 1.

Как очистить сепаратор:

1. **Откройте переднюю крышку печатающего устройства и достаньте чистящую щеточку.**
2. **Переместите вверх фиксатор и откройте крышку с левой стороны печатающего устройства.**
3. **Используя чистящую щеточку очистите сепаратор вдоль всей его длины слева направо. Повторите процедуру очистки несколько раз.**
4. **Закройте крышку с левой стороны печатающего устройства.**