



ГАРАНТИЯ

12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА

Cactus гарантирует покупателю отсутствие в данном кресле брака конструкции, сборки, материалов или изготовления в течение 1 года со дня покупки.

Для получения гарантийного обслуживания позвоните по телефону +7 495 280-78-78 доб. 4994, напишите по адресу support@cactus-russia.ru или найдите адрес ближайшего сервисного центра на сайте <http://cactus-russia.ru/support/service/>.

Данная гарантия не распространяется на нормальный износ или повреждения, причиненные в результате неправильной эксплуатации, применения не по назначению, неправильного хранения, обращения и монтажа, несчастного случая, ремонта или модификации, пожара, небрежного обращения, неправильной чистки или других обстоятельств, напрямую не связанных с производственным браком. Данная гарантия не распространяется на любые изменения конструкции изделия или компонентов изделия, а также на кресла, монтаж, эксплуатация или техническое обслуживание которых производилось с нарушениями инструкций и предупреждений к изделию.

СРОК СЛУЖБЫ

НЕ ОГРАНИЧЕН

Изготовитель:

Луми Ледженд Корпорейшн

Произведено на заводе изготовителя в Китае

Хранить в сухом месте при температуре от +5 °C +40 °C

Утилизация должна происходить в соответствии с местным законодательством

www.cactus-russia.ru



ДЕТСКОЕ КРЕСЛО ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛИ:
CS-CHR-3594BL
CS-CHR-3594PK

Допустимая
нагрузка 75кг




ВНИМАНИЕ

1. Кресло можно использовать только внутри помещений.
2. Размещайте кресло на плоской поверхности.
3. Если на обивку попала жидкость, как можно скорее промокните сухой и чистой тканью.
4. Регулярно проверяйте надежность крепления винтов и других закрепленных деталей.
5. Во время сборки кресла не затягивайте крепко винты, пока изделие не собрано правильно.
6. Не размещайте кресло в агрессивной среде или в помещениях с повышенной влажностью.
7. Не играйте на кресле в подвижные игры, это может привести к травмам.


Осторожнее! Не прищемите пальцы!
Сборку кресла должен осуществлять только взрослый!



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




A (крестовина 1шт)




B (колеса 5шт)



C (газлифт 1шт)



D (сиденье 1шт)



E (спинка 1шт)




F (винты для крепления спинки 3шт)




G (шестигранный ключ 1шт)

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСЛА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТАНОВЛЕНЫ И ОТРЕГУЛИРОВАНЫ ПРАВИЛЬНО, И ЧТО ВСЕ ВИНТЫ НАДЕЖНО ЗАТЯНУТЫ.
Незначительные загрязнения протирайте сухой чистой тканью.
В случае стойких загрязнений используйте соответствующие моющие средства для обивок мебели.
Всегда следуйте инструкции по использованию моющих средств для мебели.


3




1



2



4



5

