



cactus  
OFFICE ASSISTANT

CS-PBFSYT-20000



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Характеристики продукции



### ■ Технические характеристики

Тип аккумулятора: Литий-полимерный аккумулятор

Срок службы: ≥ 500 циклов

Выходы:

Type-C: 5V/2,1A, 9V/2,22A, 12V/1,67A (20W)

USBA1: 5V/2,1A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W)

USBA2: 5V/2,1A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W)

Электрическая ёмкость: 20000 мАч

Размеры устройства: 143 x 66 x 26 мм

Вес: 471 г

Рабочая температура: 5-40 °C

Технические характеристики подлежат изменениям и усовершенствованиям без уведомления.

Фактическое изделие может отличаться от изображений, приведённых в этом документе.

### ■ Содержимое упаковки

1. Внешний аккумулятор
2. Зарядный кабель USB - Type-C
3. Руководство пользователя

## Характеристики продукции



**Включение/выключение питания:** нажмите кнопку включения/выключения питания, затем загорится цифровой индикатор.

**Светодиодные индикаторы:** цифровой индикатор будет мигать во время зарядки. Устройство автоматически отключится, если не будет нагрузки.

**Совет.** Зарядите устройство, когда уровень заряда уменьшится до 20%. Устройство имеет защиту, которая предотвращает повреждение аккумулятора при перезарядке.

## Инструкция по эксплуатации



### ■ Зарядка внешнего аккумулятора



Подсоедините зарядный кабель USB Micro или Type-C к адаптеру переменного тока (продаётся отдельно) или к компьютеру.

Цифровой индикатор на внешнем аккумуляторе начнёт мигать, показывая состояние зарядки.

После того, как внешний аккумулятор будет полностью заряжен, отсоедините его от адаптера переменного тока или компьютера.

### ! Примечание:

• Время зарядки может варьироваться в зависимости от адаптера.

• Для зарядки этого внешнего аккумулятора рекомендуется использовать адаптер переменного тока с выходным током не ниже 2A.

# Инструкция по эксплуатации



## ■ Зарядка устройства с помощью внешнего аккумулятора

Подключите зарядный кабель USB к порту USB внешнего аккумулятора и нажмите кнопку ON/OFF. Внешний аккумулятор начнёт зарядку устройства. Ваше устройство будет показывать состояние зарядки.



## Индикаторы мощности



### ■ Светодиодный индикатор внешнего аккумулятора

100

ИНДИКАТОР ВКЛ.

ИНДИКАТОР ВЫКЛ.

### ■ Подходит для перечисленных ниже устройств, поддерживающих USB



## Внимание



1. Если при нажатии кнопки включения / выключения питания нет реакции, немедленно зарядите устройство.
2. Заряжайте устройство не реже одного раза в 3 месяца, чтобы избежать потенциального повреждения элементов батареи в блоке питания.
3. Не подвергайте внешний аккумулятор воздействию воды/высокой влажности или огня/высокой температуры.
4. Не подвергайте внешний аккумулятор механическим повреждениям, не разбирайте его и не замыкайте накоротко.
5. Всегда отсоединяйте внешний аккумулятор от устройства после использования.

## Информация



Импортер: ООО "ДЕЛИЯ".

Адрес импортера: 127521, Шереметьевская 47, Москва, Россия.

Изготовитель: Шеньчжень Фудэн Технолоджи Ко. Лтд..

Адрес изготовителя: 5Ф, билдинг 2, ЧАОХУЙЛОУ.

Технолоджи Парк, Хуатинг роуд Но.119, Далянг, Лонгхуа Нью Дистрикт, Шеньчжень, Китай.

Произведено на заводе изготовителя в Китае.

