




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мультимедиа проектор

CS-S4.B | CS-S4.WT




1. Проектор и аксессуары




2. Подключение

- Подключить кабель питания к проектору.
- Убедиться, что соединение кабеля питания надёжно зафиксировано.
- Индикатор питания загорится красным.




3. Включение

Включите лампу нажатием кнопки «Power» на панели управления проектора или соответствующей кнопки на ПДУ. Индикатор питания станет красным




4. Соединения проектора



5. Выбор источника сигнала

Нажмите кнопку «Input» на ПДУ или панели управления проектора и выберите из появившегося меню необходимый источник: VGA, HDMI, HDMI2, Video, Network, Memory viewer, USB Display.



СЕРВИС И ГАРАНТИЯ

При обнаружении неисправности оборудования обратитесь в сервисный центр компании **Cactus**.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров размещены на сайте:

<https://cactus-russia.ru/support/service/>

Также вы можете обратиться в службу поддержки:

<https://cactus-russia.ru/support/help/>

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Cactus International Limited

Адрес: Комната 607, Ень Шэн Центр, 64 Хои Юэнь Род, Куун Тун, Коулун, Гонконг

Произведено на заводе изготовителя в Китае.

ИМПОРТЕР И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ООО «Делия»

119361, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Срок годности не ограничен.

Дата изготовления указана на упаковке проектора.

Срок гарантии: 1 год*

Срок службы: 2 года

*В соответствии с гарантийными условиями

